

Архангельск (8182)63-90-72 Астана +7(7172)727-132 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Казань (843)206-01-48 Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81 Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93 zzy@nt-rt.ru || www.engya.nt-rt.ru

ПЕРЕЧЕНЬ

запасные части для рядных двигателей 530

№ п/п	Наименование	Буквенно-цифровое обозначение	группа	
1	Блок цилиндров	536.1002010-10	1002	БЛОК ЦИЛИНДРОВ
2	Блок цилиндров	536.1002011-10		
3	Гильза цилиндра	5340.1002021		
4	Кольцо уплотнит.	5340.1002031-01		
5	Передняя крышка блока	5340.1002260		
6	Прокладка	5340.1002266		
7	Картер маховика	536.1002310-10		
8	Прокладка	536.1002405		
9	Прокладка	5340.1002405		
10	Головка цилиндров	5340.1003010-10	1003	ГОЛОВКА ЦИЛИНДРОВ
11	Головка цилиндров	536.1003010-10		
12	Головка цилиндров	5340.1003012-10		
13	Головка цилиндров	536.1003012-10		
14	Болт крепления головки цилиндров	5340.1003016		
15	Стакан форсунки	5340.1003112		
16	Кольцо уплотнительное	5340.1003114		
17	Прокладка головки цилиндров	5340.1003206-10		
18	Прокладка	536.1003206-10		
19	Крышка головки	5340.1003260-11		
20	Крышка головки цилиндров	536.1003260		
21	Крышка головки	536.1003260-11		
22	Прокладка	5340.1003270		
23	Уплотнение	536.1003270		
24	Поршень с кольцами	5340.1004013	1004	ПОРШНЕВАЯ ГРУППА
25	Поршень в сборе	5340.1004013-10		
26	Палец поршневой	5340.1004020		
27	Кольцо стопорное	5340.1004022		
28	Шатун	5340.1004045-002		
29	Вкладыш	5340.1004058		
30	Вкладыш	5340.1004059		
31	Форсунка охлаждения поршней	5340.1004118-10		
32	Вал коленчатый	5340.1005010	1005	ВАЛ КОЛЕНЧАТЫЙ
33	Вал коленчатый	536.1005010		
34	Манжета	5340.1005033		
35	Манжета	5340.1005033-001		
36	Гаситель крутильных колебаний	536.1005070		
37	Маховик	5340.1005115		
38	Маховик	536.1005115		
39	Маховик	536.1005118		
40	Обод маховика	5340.1005125		
41	Обод маховика	536.1005125		
42	Болт	5340.1005127		
43	Пластина	5340.1005128		
44	Манжета	5340.1005161		
45	Вкладыш	5340.1005170		
46	Вкладыш	5340.1005170-01		
47	Вкладыш	5340.1005171		
48	Вкладыш	5340.1005171-001		
49	Шайба	5340.1005194		
50	Пластина прижимная	5362.1005254		
51	Шестерня механизма поворота	536.1005678-01		
52	Фланец отбора мощности	536.1005534		
53	Шестерня механизма поворота	536.1005678		
54	Вал распределительный	5340.1006010	1006	ВАЛ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ
55	Вал распределительный	536.1006010		
56	Втулка распределительного вала	5340.1006034		
57	Втулка	5340.1006037	1007	ПРИВОД КЛАПАНОВ
58	Клапан впускной	5340.1007010		
59	Клапан выпускной	5340.1007012		
60	Пружина	5340.1007020		
61	Шайба	5340.1007025		
62	Сухарь	5340.1007028		
63	Ось с коромыслами и стойками	5340.1007090		
64	Ось с коромыслами и стойками	536.1007090		
65	Штанга	5340.1007174		
66	Толкатель	5340.1007180		
67	Траверса	5340.1007212		
68	Манжета	5340.1007262		
69	Комплект запчастей	5340.1007930		
70	Комплект запчастей	536.1007930		
71	Коллектор	5340.1008022	1008	КОЛЛЕКТОР ВЫПУСКНОЙ
72	Коллектор	536.1008022		
73	Коллектор	536.1008024		
74	Коллектор	536.1008026		
75	Прокладка	5340.1008027		
76	Болт М10	5340.1008504		

77	Картер масляный	5341.1009010	1009	КАРТЕР МАСЛЯНЫЙ
78	Картер масляный	5344.1009010		
79	картер масляный	536.1009010		
80	картер масляный	536.1009010-10		
81	Картер масляный	536.1009010-11		
82	Указатель уровня масла	536.1009047		
83	Кольцо	5340.1009294		
84	Масляный насос	5340.1011014	1011	НАСОС МАСЛЯНЫЙ
85	Масляный насос	536.1011014		
86	Клапан редукционный	5340.1011048-01		
87	Клапан дифф.	5340.1011055-10		
88	Пружина	5340.1011057-10		
89	Прокладка	5340.1011296		
90	Труба всасывающая	5340.1011398		
91	Труба всасывающая	5347.1011398		
92	Труба всасывающая	536.1011398		
93	Корпус фильтра масляного	5340.1012012	1012	ФИЛЬТР МАСЛЯНЫЙ
94	Корпус фильтра масляного	5340.1012020		
95	Фильтр сменный	5340.1012075		
96	Прокладка	5340.1012100		
97	Пружина	5340.1013397	1013	МОДУЛЬ СЕРВИСНЫЙ
98	Модуль сервисный	5344.1013590		
99	Модуль сервисный в сборе	5347.1013590		
100	Модуль сервисный	5340.1013600-10		
101	Элемент	5340.1013650		
102	Элемент	536.1013650		
103	Прокладка	5340.1013682-10		
104	Прокладка	5362.1013682		
105	Прокладка	5362.1013682-10		
106	Прокладка теплопередающего элемента	5340.1013684		
107	Прокладка	5340.1013762-10		
108	Рукав	536.1014072	1014	ВЕНТИЛЯЦИЯ КАРТЕРА
109	Трубка	536.1014082		
110	Топливопровод	5340.1104378	1104	ТОПЛИВНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ
111	Топливопровод	536.1104378		
112	Трубка	5340.1104382-10		
113	Трубка	536.1104382-10		
114	Трубка	5340.1104410		
115	Трубка	536.1104410		
116	Трубка	5340.1104416		
117	Трубка	536.1104416		
118	Трубка	5340.1104422		
119	Трубка	536.1104422		
120	Трубка	5340.1104426		
121	Трубка	536.1104426		
122	Наконечник	5340.1104430		
123	Наконечник	5340.1104431		
124	Фильтр грубой очистки топлива	5340.1105010	1105	ФИЛЬТР ГРУБОЙ ОЧИСТКИ ТОПЛИВА
125	ТНВД в сборе с шестерней	5340.1111008	1111	НАСОС ТОПЛИВНЫЙ (ТНВД)
126	Топливный насос высокого давления	5340.1111010		
127	Инжектор	5340.1112010	1112	ФОРСУНКИ
128	Штуцер	5340.1112150		
129	Рампа	5340.1112303		
130	Рампа	536.1112303		
131	Скоба крепления форсунки	5340.1112163		
132	Трубка ТНВД	536.1112401-10		
133	Трубка ТНВД	536.1112402-10		
134	Трубка ТНВД	536.1112403-10		
135	Трубка ТНВД	536.1112404-10		
136	Трубка ТНВД	536.1112405-10		
137	Трубка ТНВД	536.1112406-10		
138	Трубка ТНВД	536.1112407-10		
139	Патрубок выпускной	5343.1115012-10	1115	ВПУСКНОЙ ТРУБОПРОВОД
140	Патрубок впускной	53602.1115012		
141	Патрубок впускной	5343.1115020-10		
142	Патрубок впускной	5347.1115020-20		
143	Прокладка	5340.1115026		
144	Патрубок отводящий	5340.1115283		
145	Патрубок задний	536.1115283-10		
146	Кольцо уплотнительное	536.1115288		
147	Фильтр	5344.1117010-20	1117	ФИЛЬТР ТОНКОЙ ОЧИСТКИ ТОПЛИВА (ФТОТ)
148	Фильтр тонкой очистки топлива	5347.1117010		
149	Фильтр	536.1117010-20		
150	Корпус ФТОТ	536.1117012		
151	Фильтр сменный	5340.1117075		
152	Фильтр сменный	536.1117075		
153	Штуцер	5340.1117097		
154	Штуцер	5340.1117097-20		
155	Кронштейн	5340.1117152		
156	Кронштейн корпуса	5340.1117152-10		
157	Кронштейн	536.1117152		
158	Демпфер	536.1117153		
159	Термоконтакт	5340.1117300		
160	Подогреватель топлива	5340.1117302		
161	Кольцо уплотнительное	5340.1117304		
162	Турбокомпрессор	5340.1118010	1118	ТУРБОКОМПРЕССОР
163	Турбокомпрессор	53442.1118010		
164	Турбокомпрессор	5344.1118010		
165	Турбокомпрессор	536.1118010		
166	Турбокомпрессор	53602.1118010		
167	Турбокомпрессор	53602.1118010-10		
168	Шпилька	5340.1118188-10		

169	Шпилька	536.1118188		
170	Прокладка	5340.1118158		
171	Прокладка	536.1118158		
172	Трубка подвода масла	5347.1118220		
173	Трубка подвода масла	536.1118220		
174	Прокладка	5340.1118258		
175	Прокладка	536.1118258-10		
176	Прокладка	5340.1118325		
177	Трубка слива масла с ТКР	5340.1118340-10		
178	Трубка слива масла с ТКР	5347.1118340		
179	Трубка	536.1118340-10		
180	Хомут	5340.1118444		
181	Хомут	536.1118444		
182	Датчик	5340.1130544	1130	
183	Датчик	5344.1130544		
184	Датчик температуры	5340.1130548		
185	Датчик температуры	5340.1130552		
186	Датчик	5340.1130556		
187	Глушитель-нейтрализатор	5361.1201010-41	1201	Глушитель-нейтрализатор
188	Патрубок выпускной	536.1203020-20	1203	
189	Хомут	536.1203266		
190	Радиатор ОГ	5340.1213010	1213	СИСТЕМА РЕЦИРКУЛЯЦИИ ОГ
191	Радиатор ОГ	536.1213010		
192	Заслонка ОГ	5340.1213015		
193	Заслонка ОГ	5340.1213015-10		
194	Клапан заслонки	5340.1213017		
195	Клапан заслонки	5340.1213017-10		
196	Компенсатор	5340.1213024		
197	Трубка	5340.1213026		
198	Трубка	536.1213026		
199	Прокладка	5340.1213027		
200	Хомут	5340.1213028		
201	Патрубок отводящий	5340.1213032		
202	Прокладка	5340.1213034		
203	Кольцо	5340.1213038		
204	Кольцо уплотнительное	5340.1213044		
205	Кольцо	5340.1213054		
206	Прокладка	5340.1213058-10		
207	Прокладка	5340.1213066-10		
208	Кольцо	5340.1213070		
209	Трубка	5340.1213072		
210	Трубка	536.1213072		
211	Прокладка	5340.1303121-10	1303	ТРУБА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ
212	Патрубок отводящий	5340.1303130-10		
213	Патрубок	5342.1303208-10		
214	Прокладка	5340.1303268		
215	Прокладка	5340.1303322		
216	Насос водяной	536.1307010-10	1307	НАСОС ВОДЯНОЙ
217	Насос водяной	536.1307010-20		
218	Прокладка	5340.1307048		
219	Муфта серии 710 в сборе с вентилятором	5340.1308010	1308	ПРИВОД ВЕНТИЛЯТОРА
220	Муфта вязкости	5344.1308010		
221	Вентилятор с муфтой	536.1308010		
222	Привод вентилятора	5343.1308011		
223	Привод вентилятора	5340.1308011-10		
224	Привод вентилятора	536.1308011-10		
225	Шкив привода вентилятора	5340.1308025		
226	Шкив привода вентилятора	5343.1308025-10		
227	Натяжник	5340.1308110		
228	Ремень привода	5340.1308170-10		
229	Кронштейн крепления кожуха	536.1309064-10	1309	КОЖУХ ВЕНТИЛЯТОРА
230	Кронштейн крепления кожуха	536.1309066-10		
231	Кронштейн крепления кожуха	536.1309072-10		
232	Насос гидроусилителя	53402.3407010	3407	НАСОС ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ
233	Насос ГУР	5342.3407010		
234	Насос ГУР ZF	5344.3407010-10		
235	Насос ГУР	5347.3407010		
236	Насос ГУР	536.3407010		
237	Насос ГУР	53602.3407010		
238	Компрессор	5340.3509010	3509	КОМПРЕССОР ПНЕВМОТОРМОЗОВ
239	Компрессор	536.3509010		
240	Компрессор	536.3509015		
241	Шестерня	5340.3509130		
242	Трубка подвода	5340.3509278-30		
243	Трубка подвода	536.3509278-10		
244	Трубка отвода	5340.3509280-30		
245	Трубка отвода	536.3509280-10		
246	Кольцо уплотнительное	5340.3509401		
247	Шестерня	5340.3509501		
248	Заслонка моторного тормоза	536.3570010	3570	ТОРМОЗ МОТОРНЫЙ
249	Генератор	5340.3701010	3701	ГЕНЕРАТОР
250	Генератор 2340.3771-159	5362.3701010		
251	Генератор	5362.3701010-10		
252	Генератор	5362.3701010-20		
253	Ремень привода	5340.3701170-10		
254	Ремень привода	5362.3701170-10		
255	Кронштейн генератора	5340.3701770		
256	Кронштейн	5362.3701774-10		
257	Планка	5362.3701790-10		
258	Стартер	5340.3708010	3708	СТАРТЕР
259	Стартер	5347.3708010		
260	Жгут инжекторов	5340.3724010	3724	ЖГУТ Ы

261	Жгут инжекторов	536.3724010
262	Жгут датчиков	5340.3724012
263	Жгут датчиков	536.3724012
264	Жгут датчиков	53602.3724012
265	Жгут промежуточный	536.3724014
266	Жгут промежуточный	536.3724017
267	Жгут промежуточный	536.3724017-01
268	Кронштейн	5340.3724126-10
269	Реле подогревателя воздуха	5340.3740062
270	Электронный блок управления	536.3763010
271	Блок управления	5340.3763140
272	Подогреватель предп.	5340.3770015
273	Компрессор кондиционера	5340.8114010
274	Компрессор кондиционера	5340.8114010-01
275	Кронштейн компрессора	5340.8114112
276	Ролик промежуточный	5340.8114120
277	Ремень привода	5340.8114170-10
278	Термостат	8.8832
279	Щупы	8.8843
280	Хомут	8.8909
281	Ввертыш М 10х1,5х20	8.9070
282	Ввертыш М 14х1,5х21	8.9071
283	Болт М8-6х16-8,8	8.9089
284	Диск нажимной	8.9134
285	Ключ	8.9138
286	Ключ	8.9140
287	Ключ	8.9142
288	Ввертыш М 12х1,75х18	8.9172
289	Болт М10-6g*20-8.8	8.9206
290	Съёмник фильтра	8.9216
291	Ключ	8.9217
292	Винт М6	8.9218
293	Болт	8.9225
294	Болт	8.9242
295	Сцепление MF 362 ZF Sacks	8.9282
296	Диск ведомый	8.9284
297	Усилитель сцепления	8.9286
298	Сменный фильтр	8.9290
299	Хомут	8.9296
300	Хомут RSGU 1.20/20W1	8.9304
301	Винт	8.9339
302	Болт	8.9348
303	Диск нажимной MFZ430	8.9405
304	Диск ведомый	8.9406
305	Гайка М12	8.9410
306	Диск ведомый	8.9426
307	Муфта выключения сцепления KZISZ-5	8.9427
308	Муфта выключения сцепления	8.9437
309	Усилитель сцепления	8.9443
310	Диск ведомый	8.9447
311	Болт	8.9451
312	Ключ	8.9465
313	Диск ведомый	8.9472
314	Диск нажимной	8.9473
315	Муфта выключения сцепления KZI	8.9474
316	Болт М12	8.9484
317	Датчик перепада давления	8.9548
318	Гайка	250610-П29
319	Шайба	252005-П29
320	Штифт	313416-П2

3740
3763

РЕЛЕ ПОДОГРЕВАТЕЛЯ
БЛОК УПРАВЛЕНИЯ

3770
8114

ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ПРЕДУСКОВОЙ
Компрессор кондиционера

Архангельск (8182)63-90-72 Астана +7(7172)727-132 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Казань (843)206-01-48 Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81 Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93 zzy@nt-rt.ru || www.engya.nt-rt.ru